




# Instrukcja do instalowania aplikacji PolBox.TV na Roku TV

# ROKU


## 1. Najpierw zrób restart Roku TV:

- przejdź do menu głównego (naciśnij na **Home**);
- wybierz: **Settings** -> **System** -> **Advanced system settings** -> **Factory reset**;






- w prawym dolnym rogu pojawi się okno do wpisania kodu — wpisz *podany niżej kod*.



Po restarcie możesz sprawdzić pilot (ta opcja zostanie zaproponowaną przez Roku TV). Pojawią się 3 rozdziały — w drugim *będzie wygenerowany kod* (cyfry i litery), który jest potrzebny do rejestracji na stronie internetowej.






## 2. Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na stronę

<https://my.roku.com>

W prawym górnym rogu ekranu pojawi się przycisk **Create account** — naciśnij go.



Welcome to your Roku account

Sign in to your Roku account

\*Email

\*Password

Remember me

I'm not a robot

reCAPTCHA  
Privacy - Terms

Sign in

Forgot password?

Create a Roku account

A Roku account gives you access to an amazing selection of movies, TV shows, music and more from the Roku Channel Store.


Create account

Create a Roku account easily.  
Simply provide:

Your contact information

Następnie wypełnij wszystkie niezbędne do rejestracji pola. Jeżeli wszystko w porządku, mają pojawić się szczegóły konta (lub logowanie do niego).

Wybierz **Link a device** (jak na obrazku poniżej).



Update Update Update

Manage account

Add channel with a code

Enter an invitation code to add a non-certified or beta channel to your account.

Manage your subscriptions

View and manage your Roku-billed subscriptions.

Guest Mode

Got visitors? This mode lets your visitors log in to enjoy their own subscription channels on your Roku device.

View your purchase history

See past purchases and invoices.

Deactivate account

Close your Roku account and unlink your devices.

My linked devices

+Link a device

Wpisz kod, który pojawił się na ekranie Roku TV w poprzednim kroku i naciśnij **Submit**.

Using a web browser on a computer or mobile device, complete these steps.

1 Enter the URL:  
**roku.com/link**


2 Enter the code:  
**KOD**

3 Complete setup  
on the web.

This screen will update once you're done.

(press \* for help)


Note: Roku does not charge for activation or support.



Teraz Twoje urządzenie jest połączone z kontem!

### 3. Dodać telewizję PolBox.TV można 2 metodami:

- Powrót do głównego menu swojego konta w przeglądarce i przejdź w rozdział **Add channel with a code** (<https://my.roku.com/account/add>), żeby *manualnie* dodać PolBox.TV, wpisując kod dostępu. Dodać naszą telewizję można za pomocą następujących 2 kodów: **KT22LHZ** oraz **PRLL9N**



- b) Przejdź przez link <https://channelstore.roku.com/en-ot/details/576677/polbox.tv> Zobaczysz stronę naszej aplikacji dla Roku TV. Naciśnij **Add channel**, żeby telewizja pojawiła się na Twoim urządzeniu od Roku

