

Instrukcja oglądania PolBox.TV na Dune 175

To jest instrukcja dokonania wszystkich ustawień PolBox.TV przy pierwszym podłączeniu dekodera.

Rozdziały:

1. Konfiguracja i obsługa dekodera;
2. Opcje pilota zdalnego sterowania;
3. Ustawienia PolBox.TV przy pierwszym włączeniu;
4. Rozdziały telewizji PolBox.TV.

Konfiguracja i obsługa dekodera

Zawartość opakowania:

1. Dekoder Dune 175;
2. Pilot zdalnego sterowania;
3. Kabel HDMI;
4. Zasilacz.

TV i dekodery.

Najpierw podłącz dekodery za pomocą zasilacza do gniazda elektrycznego. Następnie połącz telewizor i dekodery kablem HDMI. Włącz telewizor i dekodery, żeby przejść do następnych ustawień.

Dekoder i sieć internetowa

- Podłączyć dekodery do sieci internetowej można za pomocą kablu lub przez sieć bezprzewodową (Wi-Fi);
- Standardowe hasło zwykle znajduje się na naklejce pod **Routerem**;
- Dekoder regularnie sprawdza dostępność aktualizacji systemu, gdy jest podłączony do sieci;
- Aktualizacja jest niezbędną dla poprawnego odtwarzania telewizji PolBox.TV na dekodery;
- Podczas aktualizacji nie odłączaj Dune 175 z prądu oraz nie wyłączaj sieć internetową, żeby nie doprowadzić urządzenie do usterki.


Podłączenie dekodera do sieci LAN:

1. Podłącz dekodery za pomocą kabla LAN;
2. Wybierz opcję **Sieć LAN**;
3. Wybierz **OK (Automatyczne ustawienia)**;
4. Dekoder został skutecznie podłączony do sieci!

Podłączenie dekodera do sieci WLAN (Wi-Fi):

1. Naciśnij opcję **Bezprzewodowa (WiFi)**;
2. Wybierz swoją sieć Wi-Fi;
3. Wybierz **WPA2 AES** i naciśnij **OK**;
4. Wpisz hasło do Wi-Fi;
5. Wybierz **OK (Automatyczne ustawienia)**;
6. Dekoder został skutecznie podłączony do sieci!

UWAGA! Usterki spowodowane nieprawidłową obsługą urządzenia nie podlegają naprawie w ramach gwarancji.



The screenshot shows the 'Informacje' (Information) screen in the Dune HD configuration menu. The background is dark red with a subtle pattern. At the top left, there is a navigation bar with 'Konfiguracja' and 'Informacje'. At the top right, the time '13:55' and date 'Kwi 08' are displayed. The main content area lists various system details in a two-column format. At the bottom, the 'Dune HD' logo is shown in green, along with the website URL 'http://dune-hd.com'.

Konfiguracja ▶ Informacje		13:55
		Kwi 08
ID produktu:	polbox__tv175 (TV-175)	
Wersja firmware:	200225_2352_r13	
Internal serial number:	0000-0001-2017-CC3A-D660-8E70-DF1D-381E	
External serial number:	VC1750001175202509	
Licencja:	Normalna (Player)	
Adres IP:	[połączony] [Ethernet]	
Adres MAC:	14:C0:89:20:17:CC	
Aktualna data i czas:	8 kwietnia 2020, 13:55	
Dune HD		
http://dune-hd.com		

Opcje pilota zdalnego sterowania

-  **Power** — włączenie/wyłączenie odbiornika.
- **MODE** — zmiana rozdzielności wyświetlanego obrazu.
- **ZOOM** — powiększenie.
- **SEARCH** — wyszukiwanie.
- **SETUP** — ustawienie abonamentu.
-  — przerwać odtwarzanie.
-  **Rec** — nagrywanie.
-  — przewijanie nagrania.
-  — odtwarzanie nagrania lub pauza.
-  — wyłączenie dźwięku.
-  — przewijanie nagrania.
-  **Top Menu** — przechodzenie do menu głównego.
-  **Ret.** — powrót.
- **+ V -** — przełączanie kanałów telewizyjnych.
- **+ P -** — dostosowanie poziomu głośności.
- **CLEAR** — wyczyścić.
- **i** — info.

Ustawienia PolBox.TV przy pierwszym włączeniu

Postępowanie przy pierwszym włączeniu PolBox.TV:

1. Naciśnij przycisk "Power" na pilocie, żeby włączyć dekodery. Jeśli po tym nie wyświetli się logo PolBox.TV na ekranie, to naciśnij na pilocie **MODE**;
2. Wybierz region zamieszkania:
 - PAL (Europa, Australia oraz inne kraje);
 - NTSC (USA, Kanada oraz kilka innych krajów).
3. Wybierz rozdzielność wideo **1080 (FULL HD TV)**;
4. Wybierz typ przeglądarki wideo **Progresywny (1080p50)**;
5. Naciśnij **OK**;
6. Zgadź się ze wszystkimi pozostałymi krokami.

Sprawdzić oraz zmienić ustawienia można w **Konfiguracja->Wideo**




oraz **Konfiguracja->PolBox.TV**.




Zobaczyć instrukcję do ustawienia sieci internetowej można w pierwszym rozdziale **Konfiguracja i obsługa dekodera**.

Instalowanie telewizji PolBox.TV:

1. Wybierz rozdział **TV** i naciśnij **Dodaj**;
2. Wybierz **PolBox.TV** -> **Instaluj** -> **OK** -> **Uruchom** -> **OK**;
3. Teraz w rozdziale TV masz do wyboru naszą telewizję;




4. Naciśnij na **PolBox.TV** i wpisz numer *abonamentu* oraz *hasło*.



Rozdziały telewizji PolBox.TV

Aby oglądać PolBox.TV, masz przejść do TV -> PolBox.TV, gdzie znajduje się wybór kategorii kanałów.

Wideo jest dostępna jako **Wideo na żądanie**.



Życzymy miłego oglądania!