

Instalacja oprogramowania PolBox.TV

Na początku prosimy, sprawdzić wersję oprogramowania swojego dekodera:

Prosimy w dekodерze wejść w Konfiguracja > Informacje > ID produktu

✂ Konfiguracja ▶ Informacje

00:44

Sie 04

ID produktu:	polskytv__tv102v2
Wersja firmware:	150721_1920_r10r1
Numer seryjny:	0000-0000-3363-1089-C014-D7E9-C967-02FC
Licencja:	Normalna (Player)
Adres IP:	192.168.10.121 [połączony] [Ethernet]
Adres MAC:	14:C0:89:10:63:33
Aktualna data i czas:	4 sierpnia 2016, 00:44
Pamięć systemowa:	Nie podłączona

Dune HD

<http://dune-hd.com>

Instalacja oprogramowania PolBox.TV

Dla tego żeby zainstalować oprogramowanie Polbox.tv prosimy pobrać na naszej stronie internetowej (Info > TV > Konsola) odpowiedni Twojemu dekodemu plik :

 **POLBOX**
Strona główna

 **O FIRMIE**
Wiadomości z firmy

 **USŁUGI**
Nasze cechy

 **SKLEP**
Abonamenty, Dekodery

 **INFO**
Instrukcje Online

 **WSPARCIE**
FAQ, Pomoc, Informacje

 **PROGRAM TV**
Interaktywny TV program


TV


Komputer


Mobile/Tablet PC


Dekoder


Smart TV


Konsola gier

Sprawdzić model Twojego dekodera można w MENU -> Konfiguracja -> Informacje -> ID produktu

DUNE HD LITE 53D

Obraz	Urządzenia	Oprogramowanie	Instrukcje
	Polish TV Company	download	Jak używać
	Polska Telewizja USA	download	Jak używać
	Polsky.TV	download	Jak używać
	Retail	download	Jak używać

DUNE HD TV-101

Obraz	Urządzenia	Oprogramowanie	Instrukcje
	Polish TV Company	download	Jak używać
	Polska Telewizja USA	download	Jak używać
	Polsky.TV	download	Jak używać
	Retail	download	Jak używać

POLBOX ^

O firmie ^

Usługi ^

Sklep ^

Info v

Cookies

Wysyłka

Metody płatności

Wsparcie ^

Program TV ^


Mapa strony ^

OSTATNIO WYŚWIETLANE 

Instalacja oprogramowania PolBox.TV

Po tym otworzyć pobrany plik na komputerze, pobrać oprogramowanie z archiwuma i zapisać go na Flash USB

Włączyć dekodery Dune HD TV




Włożyć Flash USB do dekodera. Przejść na źródła




Instalacja oprogramowania PolBox.TV

Wybrać Pamięć Flash USB




Wybrać odpowiednie oprogramowanie dla dekodera



Instalacja oprogramowania PolBox.TV


Prosimy wybrać Aktualizuj żeby przeinstalować oprogramowanie dekodera



Prosimy wybrać uruchom ponownie żeby dokończyć przeprogramowanie, po tym jak dekodery ponownie włączy się możemy zrobić przywrócenie ustawień na fabrycznych.

Instalacja oprogramowania PolBox.TV

Prosimy wybrać konfiguracja




Prosimy wybrać ogólne




Instalacja oprogramowania PolBox.TV

Prosimy wybrać przewrót ustawienia



Prosimy wybrać pełen restart (dotyczy danych i zainstalowanych aplikacji)



Instalacja oprogramowania PolBox.TV

Po tym, prosimy dokonać ustawień dekodera oraz wpisać numer abonamentu i hasło, dla tego żeby odłączyć telewizję PolBox.

